

SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE PLANO SCRIVANIE +SERVENTE
 PL203S-PL204S-PL205S-PL206S-PL203C-PL204C
 PL205SC-PL206SC

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 2 VITI 8X40
n. 2 RONDELLE 8X40
- D  n. 2 PIEDINI

