



Schema di montaggio:
DERBY
Reception laterale
Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:

- A - n° 3 Barilotto grande
- B - n° 3 Grano grande
- C - n° 4 Barilotto piccolo
- D - n° 4 Grano piccolo
- E - n° 7 Tirante
- F - n° 1 Spina legno
- G - n° 5 Piedino
- H - n° 1 Vite TC+ 6x15 zincata
- I - n° 8 Copriforo da 5
- L - n° 4 Vite TBL 6MAX30
- M - n° 8 Vite TBL 6MAX15
- N - n° 1 Staffa complanare

