

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

A  n.32 BARILOTTI DA 14X9+GRANI

B  n. 32 TIRANTI 7X35

C  n.44 SPINE LEGNO

D  n. 16 VITI 3,5x16

E  n. 8 VITI 6x30

F  n. 8 CERNIERE LEGNO

G  n. 4 PIEDINI

