

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:

A - n° 6 Vite 6X60 testa bombata

B - n° 16 Vite 6X15 testa bombata

C - n° 4 Piedino regolabile

Solo per piani vetro:

D - n° 6 Rondella distanziale

